ALL-SEASON

Fusion 2 取扱説明書

※ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読み下さい。

パッケージ内容

テント本体×１
レインフライ×１
ポール×３（BK×2、SV×1）
ポールリペアスリーブ×１
グランドポグステイク×9
ガイコード×4
コードテンショナー×4
設営を行う前に上記のﾊﾟｰﾂが揃っている事を確認してください。

1. 設営場所は水はけが良く、石や木の根など突起物のない平らな地面を選んで下さい。

2. フロアを地面に向けてテント本体を広げて下さい。（図A）

3. ポールを広げ、1セクションずつ組み立てて下さい。

4. 黒色のポールを本体前後に通ってるポールスリーブに、残りの銀色のポールを左右に通ってるポールスリーブにそれぞれ通して下さい。（図A）

5. ポールの末端をステークループのグロメットに差し込んで下さい。（図B）

6. フロアの張りが均一になるように、各ステークループをペグ留めして下さい。（図A，B）

7. レインフライをテントの本体に被せ、ステークループのサイドリリースバックルを留めて下さい。（図B）

8. レインフライの出入り口を閉め、ペグ留めして下さい。（図C）レインフライの張りが均一になるように、サイドリリースバックルのストラップを引いて下さい。

図A

図B

図C